

Структура условного обозначения

<u>ЯРВ</u>	-	<u>XXX</u>	-	<u>IP54</u>	<u>УХЛ2</u>
1		2		3	4

1. Условное обозначение ящик распределительный силовой серии: **ЯРВ**.
2. Условное обозначение номинального тока вводного аппарата:
100 - 100А;
200 - 250А;
400 - 400А;
630 - 630А.
3. Условное обозначение степени: **IP54**.
4. Условное обозначение климатического исполнения и категория размещения: **УХЛ2**.

Пример: запись обозначения ящика силового ЯРВ с максимальным рабочим током 100 А с климатическим исполнением и категории размещения УХЛ2 и предохранителем ПН-2 с номинальным током 31,5 А и со степенью защитой IP54.

ЯРВ-100-54 УХЛ2, с ПН-2 31,5А, IP54, ящик силовой (ЭТ).