

1. Светильники предназначены для стационарной установки (на стене, потолке).
2. Монтаж светильника на рабочую поверхность производить при помощи монтажных скоб, входящих в комплект поставки. Для этого необходимо при помощи саморезов и дюбелей закрепить две монтажные скобы на стене или потолке и защёлкнуть в них корпус светильника.

Схематично данный вид установки изображён на рисунке 1.




Рисунок 1. Монтаж светильника на рабочую поверхность